

# IP Phone 4028



## • Display en displaytoetsen

Hier vindt u informatie over de communicatiemogelijkheden en de functies die u met de zes toetsen op het scherm ter beschikking hebt.



**Pictogram doorschakeling:** Wanneer u op de toets bij dit pictogram drukt, kunt u de doorschakelfunctie programmeren of wijzigen.



**Headset aangesloten.**



**Stilte-modus ingeschakeld.**



**Displaytoetsen:** Als u een displaytoets indrukt, activeert u de bijbehorende functie op het scherm.



**Afspraak geprogrammeerd.**



**Toestel vergrendeld.**

## • Functietoetsen en programmeerbare toetsen



**Informatietoets:** Hiermee krijgt u informatie over de functies van de pagina "menu" en voor het programmeren van de toetsen van de pagina "pers.".



**Via de toets Berichten komt u bij de gemiste oproepen:** Wanneer deze knop knippert, zijn er nieuwe niet beantwoorde oproepen.



**Toets nummerherhaling:** Hiermee kunt u het laatst gekozen nummer herhalen.



**Programmeerbare toets (F1 en F2):** Het indicatielampje brandt als de bij de toets behorende functie is geactiveerd.

## • Navigatie



**OK-toets:** Hiermee kunt u tijdens het programmeren en configureren de verschillende keuzen en suggesties valideren.



**Navigatietoets links-rechts:** Hiermee kunt u van de ene pagina naar de andere pagina gaan.



**Navigatietoets omhoog-omlaag:** Hiermee kunt u door een pagina bladeren.



**Toets terug/home:** Hiermee gaat u een niveau terug (kort indrukken) of terug naar de homepage (lang indrukken). Tijdens de verbinding kunt u hiermee naar verschillende homepages (o.a. menu en info) en telefoonschermen.

## • Audiotoetsen



**Toets ophangen:** Om een gesprek te beëindigen.



**Toets handsfree/luidspreker:** Om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.

- Het lampje brandt onafgebroken in de handsfree- of headsetmodus (kort indrukken).
- Het lampje knippert in de luidsprekermodus (lang indrukken).



**Toets ruggespraak/ automatisch beantwoorden:**

- Tijdens het gesprek: Druk op deze toets zodat de beller u niet meer hoort.
- Toestel in de ruststand: Druk op deze toets om oproepen automatisch te beantwoorden zonder de hoorn te hoeven opnemen.



**Toets volume/contrast:** Hiermee kunt u het contrast van het display en het volume van de luidspreker, de hoorn of de bel regelen.

## • Homepages



**Pagina "menu":** Hier vindt u alle functies en toepassingen die met behulp van de toetsen bij de labels worden gebruikt.

**Pagina "pers.":** Hier vindt u alle lijn- en oproep-toetsen die direct kunnen worden geprogrammeerd.

**Pagina "info.":** Hier vindt u alle informatie over de telefoon en de staat van de functies: naam, telefoonnummer, aantal berichten, status van de doorschakeling, vergadergroep, etc.

## Opbellen



Hoorn opnemen

OF



Hands-free

OF



Geprogrammeerde lijntoets

OF



Direct een nummer kiezen

**Toets voor een externe oproep eerst een: 0**

## Herhalen van het laatst gekozen nummer



Laatste nummer herhalen, bij lang indrukken verschijnt een lijst met laatst gekozen nummers

## Beantwoorden van een oproep




Hoorn opnemen

OF



Hands-free




Druk op de toets "Inkomende oproep" bij het pictogram



## Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel te verbinden.



Kies het nummer van het gewenste toestel



## Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.



Meteen nummer kiezen

Meteen nummer kiezen



De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

## Volgstand oproepen naar een ander nummer



Optie 1:

Druk de toets in bij de te programmeren doorschakelfunctie (rechtstreeks berichten, niet storen, etc.)

Druk op OK toets als de programmering niet automatisch is opgeslagen

Optie 2:

Gebruik de sneltoetsen:  
\*21(+toestelnr) direct  
\*25(+toestelnr) bij bezet  
\*26(+toestelnr) bij afwezig  
\*27(+toestelnr) bij bezet/afwezig  
Voorbeeld doorschakelen:  
\*27061234567 of \*2781233 (naar Voicemail)

## Deactiveren van de volgstand



Optie 1:

Druk de toets in bij *Volgstand annuleren of uitschakelen* in

Optie 2:

Kies #21 doorschakelen opheffen

Bevestig zo nodig het annuleren van de volgstand

## Een 3-gesprek opzetten (conferentie)



Gesprek tussen 3 gesprekspartners

Opheffen van de conferentie en terugkeren naar de eerste gesprekspartner

Gesprek met allen beëindigen

## Toon verzenden tijdens gesprek

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden. Dit kan zijn voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.



Met deze knop schakelt u de tooncode in.

## Instellen van de taal



Toegankelijk via pagina "menu"



Maak uw taal keuze

## Beltoon aanpassen

Menu




Toegankelijk via pagina "menu"



## Instellen contrast van het display

Menu



Toegankelijk via pagina "menu"



Verhogen of verlagen van het contrast

Indien u problemen ondervindt met het functioneren van uw toestel of u hebt een andere vraag aangaande telefonie, dan kunt u contact opnemen met uw servicepunt. Zie hiervoor:

[servicepunt.tudelft.nl](mailto:servicepunt.tudelft.nl)

Voor een uitgebreide handleiding zie:

[www.tudelft.nl/telefonie](http://www.tudelft.nl/telefonie)